

## QUY TRÌNH L P T

### Có 3 cách l p t sàn g t nhiên

*Cách th nh t :* L p t tr c ti p trên sàn bê tông, v t li u c b n bao g m Sàn g , keo, foam tráng b c: Kh o sát m t b ng hi n tr ng, o c và tính toán kh i l ng c th . Dùng máy ánh nh n, ph ng sàn bê tông-->t o ph ng c a b m t sàn. Cán m t l p keo (keo s a) trên b m t bê tông c a sàn nhà. Tr i m t foam tráng b c dày 0.5 cm-->gi m áp l c và p c a sàn g v i n n bê tông, t o êm và cách m. Tra keo vào m ng âm, v i l ng keo v a sao cho khi l p m ng âm ván vào m ng d ng c a ván không b tràn lên b m t sàn. Ván sàn c lát cách t ng kho ng 1cm, t o không gian cho co, giãn n c a g khi g hút và thoát n c. Khi lát c chỉ u r ng kho ng 3 m, dùng van dây vam l ikho ng 2h --> cho keo k t dính và óng c ng t ng i n nh, sau ó tháo vam ra lát ti p.

*Cách th hai :* L p t trên khung x ng g , v t li u c b ng m sàn g , keo s a, khung x ng g (ch t li u theo yêu c u), foam tráng b c, vít, l . Kh o sát m t b ng hi n tr ng, o c và tính toán kh i l ng c th . Dùng máy ánh nh n, ph ng sàn bê tông-->t o ph ng c a b m t sàn. Quy cách x ng g tu theo khách hàng yêu c u. Thi công x ng g : khoan bê tông theo các v trí ã nh--> óng vít n vào l ã c t o ra sau khi khoan trên n n bê tông-->dùng vít 3cm vít liên k t gi a g v i n n bê tông. (kho ng cách // gi a x ng g kho ng 30 cm tu theo kích th c c th c a s ng ). Ti n hành lát sàn trên khung x ng-->b n inh trên tr n d i c a m ng âm-->t o liên k t gi a sàn g v i x ng g (có th s d ng thêm keo). Có th lót thêm gi y d u ho c foam tráng b c... ch ng m, làm êm sàn.

*Cách th ba :* L p t trên ván dán dày 1.2cm (ván dán ch u n c ho c ván dán lo t th ng). V t li u c b ng m ván sàn, keo s a, foam tráng b c, ván dán làm l p lót. Kh o sát m t b ng hi n tr ng, o c và tính toán kh i l ng c th . Dùng máy ánh nh n, ph ng sàn bê tông-->t o ph ng c a b m t sàn. Lát ván ép trên sàn bê tông. Tr i foam lên b m t ván lót, dùng b ng keo (b ng dính) t i i m ti p giáp c a 2 l p foam v i nhau. Ti n hành lát ván sàn g t nhiên nh 2 cách trên.

**CHÚ Ý:** Nên thi công lát sàn khi công trình ã thi công trang trí hoàn thi n tr n nhà, s n t ng, l p máy i u hoà,... Không nên i giày b a bãi trên sàn g , không kéo lê các v t s c nh n, n ng trên sàn, không n c trên b m t sàn. S n ph m c s d ng t t cho h i tr ng, phòng khách, phòng ng , phòng n,...